

Instruktion för nödöppning av garageport

1. Ta bort plast höljet som sitter för cylindern på portbladet. Sätt i nyckeln och vrid om så att cylindern lossnar.
2. Ta ut cylindern ur porten, därefter dra i snöret som leder till motorns frikoppling (vid behov dra hårt).
3. När moment 1 och 2 är gjort så ska du se 2 st. vajrar i hålet i porten. Använd då pinnen som du fått. Om den saknas, leta i ditt garage.
4. Se bild! Tryck in vajrarna i hålet så att låsklackarna går ut samtidigt som du trycker på portbladets övre del så pass mycket att porten öppnas, ca 5 cm. OBS! Sätt därefter tillbaks cylindern i hålet. Öppna därefter porten helt.
5. Tips! Dra lite lätt i gummilisten i nedre delen av portbladet, dra bara så pass att man får ett bra grepp om portbladet.
6. Porten är nu öppen! Gå till din port inifrån. Upprepa processen på din egen port.
7. Dra i den röda frikopplingen vid port-motorn. Därefter drar du i vajrarna samtidigt som du öppnar porten.
8. Nu ska det vara möjligt att köra ut/in bilen! Gå in i garaget, stäng porten och dra i röda frikopplingen för att återställning av motorn.
9. Gå till porten med cylindern i stäng denna. Sätt i nyckel och ta ur cylindern, dra i snöret, sätt tillbaka cylindern i portbladet och sätt dit plasthöljet.

